



# Индикатор цифровой **ЭСКОРТ** И4 ПАСПОРТ

**Изготовитель:**

ООО "Техавтоматика"  
Россия, 420036, г. Казань,  
ул. Дементьева, д. 2Б  
+7 843 537-83-91  
[www.t-a-e.ru](http://www.t-a-e.ru)  
[info@t-a-e.ru](mailto:info@t-a-e.ru)

**Тех. поддержка:**

+7 800 700-87-01 (кругл.)  
+7 843 277-70-07 (с 9 до 18)  
[www.fmeter.ru](http://www.fmeter.ru)  
[support@fmeter.ru](mailto:support@fmeter.ru)

ИЗМ.4

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

1.1. Индикатор цифровой “ЭСКОРТ И4” предназначен для суммирования значений, полученных с датчиков уровня топлива (ДУТ) и отображения на индикаторе.

**1.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, УКАЗАННЫХ В ПАСПОРТЕ!**

**1.3. НЕ ДОПУСКАТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ, МОНТАЖНЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

## 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Режим работы	цифровой
2.2	Цифровой режим: - протокол обмена данными - скорость обмена данными	RS-485 19200 bps
2.3	Количество подключаемых ДУТ	до 4-х
2.4	Диапазон измерений	0 ... 9999 л
2.5	Напряжение питания	8 ... 36В
2.6	Условия эксплуатации: - температуры окружающей среды	- 40 ... + 85 °С
2.7	Габаритные размеры	не более 110x80x40 мм
2.8	Масса	не более 0,1 кг

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

<b>п/п</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>КОЛ.</b>	<b>ЗАВ. №</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b>
1	Индикатор цифровой И4	1		
2	Паспорт	1		
3	Упаковка	1		

#### **4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

4.1. При установке, эксплуатации и обслуживании изделия выполнять общие правила техники безопасности работы при работе с электрическими приборами.

#### **5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ**

5.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты установки.

5.2. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента отгрузки с предприятия изготовителя.

5.3. Срок службы - 5 лет.

5.4. При обнаружении неисправностей обратиться на предприятие-изготовитель.

5.5. На изделие с дефектами, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.

5.6. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность изделия без предварительного уведомления потребителя.



## **8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

8.1. Изделие транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах. Хранится в сухих помещениях с влажностью не более 75% при температуре от -20 до +30°C. В помещениях для хранения не допускаются токопроводящая пыль, агрессивные вещества и их пары, вызывающие коррозию деталей и разрушение электрической изоляции измерителей.

## **9. УТИЛИЗАЦИЯ**

9.1. Утилизация изделия производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ.

9.2. В состав изделия не входят экологически опасные элементы.

9.3. Изделие не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету.

## 10. КОНТАКТЫ

### Изготовитель:

ООО “Техавтоматика”

Россия, 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 2Б

+7 843 537-83-91

[www.t-a-e.ru](http://www.t-a-e.ru)

[info@t-a-e.ru](mailto:info@t-a-e.ru)

Для писем:

Россия, 420036, г. Казань, а/я 123

### Техническая поддержка:

+7 800 700-87-01 (круглосуточно)

+7 843 277-70-07 (с 9 до 18)

[www.fmeter.ru](http://www.fmeter.ru)

[support@fmeter.ru](mailto:support@fmeter.ru)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Подключение и настройка

