Подключение и настройка цифрового индикатора.

Подключение осуществляется согласно схеме



Подключение и настройка

Для корректного отображения уровня на дисплее требуется произвести настройку индикатора с помощью программы i52.exe.

Для настройки индикатора его нужно подключить к ПК через преобразователь интерфейса RS-485→USB (C-200, C-2000 USB, УНУ или аналоги).

Разберем настройку индикатора по шагам:

1. Подгоните размер датчиков по размеру бака.

2. Задайте разные сетевые номера для каждого датчика (если используется более одного датчика).

3. Соедините линии RS-485 датчики и индикатор (соединив линию А датчиков с линией А индикатора и линию В датчиков с линей В индикатора).

- 4. Подайте питание на датчики и индикатор.
- 5. Подключите сборку линии А и линии В (см. пункт 3) к преобразователю интерфейса.
- 6. Запустите программу i52.exe.

7. Во вкладке «Основное» выберите СОМ port и нажмите кнопку «Подключить».

Escort Display v5.2	
Основное Калибровка Связь СОМ4: Содключить Отключить Режим Режим КУСС Пассивный режим Установить Установить Sensor 1. Прочитана тариро	Ввести пароль Чстановить пароль Блокировка Проверка

8. Нажмите кнопку «Блокировка».

Escort Display v5.2	
Ссязь Сеязь Сом4: Содключить Отключить Режим Режим КУСС Пассивный режим С Активный режим Установить Sensor 1. Прочитана тарир	Веести пароль Чстановить пароль Блокировка Проверка Овочная таблица.

9. В разделе «Калибровка» выберите Sensor 1.

<table-of-contents> Escort Disp</table-of-contents>	lay v5.	2						-	-		
	Осн	овное	Калиб	ровк	a						
	Таблица калибровки										
	Sensor 1 Сет. номер 1 Отключен										
			Читать								
	14	350	700	28	700	1400	1	2		таблицу	
	13	325	650	27	675	1350	i	значени цатчика	^я Литры	Установить таблицу	
	12	300	600	26	650	1300	40	1000	2000		
	11	275	550	25	625	1250	39	975	1950		
	10	250	500	24	600	1200	38	950	1900		
	9	225	450	23	575	1150	37	925	1850	Датчик	
	8	200	400	22	550	1100	36	900	1800	Уровень ()	
	7	175	350	21	525	1050	35	875	1750	Темпер. ()	
	6	150	300	20	500	1000	34	850	1700		
	5	125	250	19	475	950	33	825	1650	Поиск	
	4	100	200	18	450	900	32	800	1600	датчиков	
	3	75	150	17	425	850	31	775	1550		
	2	50	100	16	400	800	30	750	1500	Сет. номер 🛛 💌	
	1	25	50	15	375	750	29	725	1450		
	0	0	0								
	sens	or 1. F	Ірочи	тан	а тар	ировс	УЧН	ая таб	блица.		

10. Нажмите кнопку «Читать таблицу». Появится заводская тарировочная таблица. Установите в поле «Сет. номер» сетевой номер датчика подключенного к индикатору, т.е. если к индикатору подключен датчик с сетевым номером 1, то в это поле нужно записать цифру 1. Если установлена галочка «Отключен», то снимите ее, в противном случае индикатор не будет опрашивать первый датчик с сетевым номером 1.

11. Заполните таблицу тарировки для «Sensor 1», нажмите кнопку «Установить». Если не требуется
заполнение всех полей таблицы, то ограничьте ее нулями.

Escort Display v5.2										
-	Основное Калибровка									
	Таблица калибровки									
	Se	nsor 1	T C							
	1.1				1.					
		Значени датчика	^я Литр	ы	Значени датчика	^я Литрі	ы			Читать
	14	350	700	28	700	1400		Значени	ua.	Таолицу
	13	325	650	27	675	1350		датчика	" Литры	9становить таблицу
	12	300	600	26	650	1300	40	1000	2000	
	11	275	550	25	625	1250	39	975	1950	
	10	250	500	24	600	1200	38	950	1900	
	9	225	450	23	575	1150	37	925	1850	Датчик
	8	200	400	22	550	1100	36	900	1800	Уровень ()
	7	0	0	21	525	1050	35	875	1750	Темпер. ()
	ь	1023	1023	20	500	1000	34	850	1700	
	5	900	900	19	475	950	33	825	1650	Поиск
	4	600	600	18	450	900	32	800	1600	Дагчиков
	3	300	300	17	425	850	31	775	1550	
	2	100	100	15	400	800	30	750	1500	сет. номер 0
	0	50	150	15	375	J750	29	725	1450	
	<u> </u>	ĮU	Ju							
	one	or 1 F	Inour	T 21	10 7 00	ирора		20.72	блица	
5	ens	011.1	трочи	IdH	атар	ировс	ин	аята	лица.	

12. Программа «i52.exe» позволяет одновременно опрашивать подключенный к индикатору топливный датчик «Эскорт ТД-500», т.е. во время тарирования бака вы можете записывать значение в таблицу, не переключая устройства. Для этого нажмите кнопку «Поиск датчиков». В тарировочную таблицу записываются значение из поля «Уровень».

Escort Display v5.2	2			- 3			-	-				
Осно	вное	Калибј	ровк	a 📃								
Г Табл	лица кали	ибровки –							1			
Sen	Sensor 1 🗨 Сет. номер 1 Отключен 🗖											
3 A	Значения атчика	^а Литрь	е и и	Значени цатчика	^я Литрь	k			Читаті таблиц	ь Ч		
14	350	700	28	700	1400		Значения	9 a	Установ	ить		
13	325	650	27	675	1350	,	цатчика	Литры	таблиц	y I		
12	300	600	26	650	1300	40	1000	2000				
11	275	550	25	625	1250	39	975	1950				
10	250	500	24	600	1200	38	950	1900				
9	225	450	23	575	1150	37	925	1850	_Датчик			
8	200	400	22	550	1100	36	900	1800	Уровень ()			
7	0	0	21	525	1050	35	875	1750	Темпер. ()			
6	1023	1023	20	500	1000	34	850	1700				
5	900	900	19	475	950	33	825	1650	Поис	к		
4	600	600	18	450	900	32	800	1600	датчик	.0B		
3	300	300	17	425	850	31	775	1550				
2	100	100	16	400	800	30	750	1500	Сет. номер 🛛			
1	50	50	15	375	750	29	725	1450				
0	0	0										
Senso	or 1. П	рочи	ган	а тар	ирово	ЧНа	ая таб	блица.				

Если индикатор будет использоваться в системе с несколькими сообщающимися баками, заполните таблицу тарировки для каждого датчика отдельно (выбрав в разделе датчики другие номера) например «Sensor 2» и далее «Sensor 3».

В этом случае на индикаторе будет отображаться сумма показаний подключенных датчиков (до 4х датчиков).

Важно: Если в системе используются меньше 4-х датчиков топлива, то нужно отключить опрос не используемых датчиков, поставив галочку «отключен» и нажав кнопку «установить».

ровк	.a]			
ет. но	мер 1	Откл	ючен 🔽	
ы	Значени цатчика	^я Литрі	k	Читать таблицу
28	700	1400	Значения	Чстановить
27	675	1350	датчика Литры	таблицу
26	650	1300	40 1000 2000	
05				

13.После окончания настройки нужно выбрать способ опроса датчиков топлива.

Если топливные датчики подключены к блоку GPS\Глонасс мониторинга по шине RS-485, т.е. нужно чтобы датчики одновременно работали и с блоком мониторинга и с цифровым индикатором, то нужно установить режим «Пассивный режим» и нажать кнопку «Установить». Если топливные датчики отвечают (по шине RS-485)только цифровому индикатору, а блок мониторинга получает информацию об уровне топлива по средствам частотного или аналогового выхода индикатора, то нужно установить режим «Активный режим» и нажать кнопку «Установить».

14. Режим «КУСС».

Этот режим предназначен для работы индикатора с устройством КУСС (контроллер устройства съема сигнала).

Компания «Эскорт» для системы мониторинга транспорта (в частности для контроля топливозаправщиков) разработала прибор «КУСС», который, подключаясь к устройству съема сигнала, переводит выходные импульсы УСС в литры и передает по шине RS-485 на GPS/ГЛОНАСС трекер «АвтоГраф». Таким образом контролируется время и объем слитого из топливозаправщика топлива.

Цифровой индикатор «Эскорт И4» в свою очередь с шины RS-485 берет информацию об объеме топлива и выводит ее на свой дисплей.

Для установки режима «КУСС» необходимо отметить галочкой «Режим КУСС» и нажать кнопку «Установить»



Для проверки режима «КУСС» нажмите кнопку «Проверка». С интервалом в 5 с на дисплее будет отображаться пройденное время.