Датчик приближения ультразвуковой



ДГВ-200

Руководство пользователя



Изготовитель:

ООО "Техавтоматика" Россия, 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 2Б +7 843 537 83 91 info@t-a-e.ru

Тех. поддержка:

+7 800 777 16 03 (кругл.) support@fmeter.ru



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4. РЕЖИМ РАБОТЫ	4
4.1. RS-485	4
4.2. Частотный режим	5
5. НАСТРОЙКА	5
5.1. Интерфейс программы	5
5.1.1. Связь	5
5.1.2. Установки	5
5.1.3. Режимы	6
5.1.4. Текущие параметры	6
5.2. Порядок настройки	6
6. УСТАНОВКА	8
6.1. Монтаж	8
6.2. Подключение	9
6.2.1. Программирование	9
6.2.2. RS-485	10
6.2.3. Частотный режим 1	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Карта напряжений датчика 1	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Диаграмма направленности 1	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Назначение контактов в электрических соединителях 1	13

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчик приближения ультразвуковой ЭСКОРТ ДГВ-200 (далее датчик) измеряет расстояние и передает измеренное значение по интерфейсу RS-485 и в виде частотного сигнала. Измеритель представляет собой законченное неразборное изделие, выполненное в цилиндрическом стальном корпусе. Внутри корпуса установлена плата управления, залитая компаундом. В корпусе имеется герметичный вход с постоянно присоединенным кабелем, с противоположной стороны имеется рупор с установленным внутри ультразвуковым преобразователем.

Общий вид, габаритные размеры и размеры под крепление представлены на Рис. 1.



Рис. 1. Общий вид и габаритные размеры

1 – рупор; 2 – корпус; 3 – ушки крепления; 4 –трубка термоусадочная; 5 – гофрированная трубка; 6 – соединитель MOLEX 33482-0601 (6 контактов)

Для датчиков, действующих по принципу эхолокации, диаграмма направленности представляется в виде сводного графика характеристик излучения. Этот график, скорее отражает зону чувствительности и имеет для пользователя практическое значение при рассмотрении места его установки. Диаграмма направленности показана в **ПРИЛОЖЕНИИ 2**.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон измерения	М	0,2 4
Разрешающая способность	СМ	1
Погрешность измерения:		
от 0,2 … 2 м	СМ	±1
от 2 …4 м	%	±1
Нерабочая область («мертвая зона»)	СМ	0 20
Режимы работы		цифровой, частотный
Цифровой режим:		
- протокол обмена данными	-	RS-485
 скорость обмена данными 	-	19200 bps
Частотный режим:		
- диапазон частот выходного сигнала	Гц	300 700
Напряжение питания	В	9 36
Потребляемый ток, не более	мА	30
Габариты корпуса, не более	ММ	125 x 80 x60
Масса, не более	КГ	0,5

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПО3.
Измеритель "ЭСКОРТ ДГВ-200"	1	-
Монтажный комплект:	1	см. Рис.2
Опора бруса раскрытая 140x76x100x2,0	1	-
Пластина монтажная 240x80x2,0	1	-
Болт 6x16 DIN 931	6	1
Гайка 6 DIN 934	6	2
Шайба 6 DIN 433	6	3
Шайба 6 DIN 127	6	4
Болт 8x20 DIN 931	8	5
Гайка 8 DIN 934	8	6
Шайба 8 DIN 433	8	7
Шайба 8 DIN 127	8	8
Кабель соединительный	1	-
Паспорт	1	-
Упаковка	1	



Рис. 2. Крепеж из монтажного комплекта

4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Датчик может работать в одном из двух режимов: RS-485 (цифровой) и частотный режим (аналоговый).

4.1. RS-485

Датчик ждет запроса со стороны внешнего устройства (Например GPS/ ГЛОНАСС терминал). Через 2...3 мс, после получения запроса, датчик посылает ответ с информацией об измеренном расстоянии.



Обслуживаются только те запросы в которых сетевой адрес совпадает с адресом записанным в память датчика.

4.2. Частотный режим

В этом режиме датчик непрерывно формирует частоту соответствующую измеренному расстоянию. Нулевому расстоянию соответствует частота 300 Гц. Максимальному уровню соответствует частота 700 Гц.



В частотном режиме частота начинает формироваться через ~15 сек. После включения питания датчика.

5. НАСТРОЙКА

Для настройки применяется программа «Настройка ДГВ-200» Окно программы представлено на **Рис. 3.**

сомз 👻	Эткрыть порт	Сер. Номер	22356
3	Закрыть порт	сетевои Адрес	1 -
Эстановки ——			Текущие параметры
dave 400			Уровень 37
4		задать	Темп-ра 26 °C
AHT. 100	0	Задать	
lopor 50	0	Задать	Изменить Опрос
Сетевой адрес	1		адрес
Режимы	or		
• гежим по-ч	05		
П Частотный	режим		
		Цста	новить
тройства в сети	a: 1		
	, ,		

Рис. 3. Окно программы настройки

5.1. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ

Ниже представлены элементы программы.



— показывает серийный номер активного датчика.

 активизируется нужный датчик, если их подключено несколько на одну шину.

5.1.1. Связь



 активизирует порт связи с датчиком (преобразователем USB - RS485)
 эакрывает порт связи с датчиком

5.1.2. Установки

чувствительность интегрирование, включает сглаживание измеренного расстояния показывает максимальное измеряемое расстояние показывает минимальное измеряемое расстояние - 9становки -Мин 20 0 Задать задает минимальное измеряемое расстояние Макс 400 0 задает максимальное измеряемое расстояние Задать Инт. 100 0 Задать устанавливает сглаживание Порог 50 0 Задать устанавливает порог чувствительности Сетевой адрес 1

5.1.3. Режимы



Версия ПО 2.2.8

 выводит перечень сетевых номеров подключенных датчиков.

5.2. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ



ВНИМАНИЕ! После включения питания датчика его выход находится в режиме RS-485 в течение 15 сек. Это позволяет подключить для настройки датчик, находящийся в режиме отличном от режима RS-485.

Подключите преобразователь USB-RS485 «Эскорт C-200» к компьютеру в соответствии с Рис. 4.



Рис. 4. Подключение преобразователя USB-RS485 «Эскорт С-200» к ПК 1 – кабель от ДГВ-200 к преобразователь USB-RS485 «Эскорт С-200» 2 – преобразователь USB-RS485 «Эскорт С-200»; 3 – USB-кабель; 4 – ПК (компьютер, ноутбук)

Установите драйвер для преобразователя интерфейса С-200.

Запустите программу настройки ДГВ-200. Выберите в окне программы порт, соответствующий преобразователю USB-RS485 «Эскорт С-200» (Рис. 5). Его можно посмотреть в диспетчере устройств компьютера (Рис. 6) (щелкнуть правой кнопкой мыши на папку «Мой компьютер» - > Свойства - > Диспетчер устройств - > Порты (СОМ и LPT)).

Открыть порт	Сер. Номер	0	
СОМ1 Вакрыть порт	Сетевой Адрес		
X0M4 20M5 X0M6	Залать	-Текушие параметри- Чровень нет пан	ных
OM7 OM8 - 0	Задать	Темп-ра нет дан	ных
нт. нет 0	Задать		
етевой адрес нет		Изменить сетевой адрос	прос ети
EXCIMU			
FRAMIN FLOPHOD			
Частотный режим			
	Sere	новить	
роиства в сети. Эстроиства	не определены		

и 🚽 ТА-КВ-002	
IDE ATA/ATAPI контроллеры	
🛛 📲 Видеоадаптеры	
Дисковые устройства	
Э Звуковые, видео и игровые устройства	
Клавиатуры	
🕨 🕌 Компьютер	
Контроллеры USB	
Контроллеры запоминающих устройств	
🕨 🜉 Мониторы	
Мыши и иные указывающие устройства	
4 17 Порты (СОМ и LPT)	
PP STM Virtual COM Port (COM3)	
Последовательный порт (COM1)	
🕨 🔲 Процессоры	
Сетевые адаптеры	
Кистемные устройства	
Устройства HID (Human Interface Devices)	

Рис. 5. Окно программы «Эскорт С-200»

Рис. 6. Порт соответствующего преобразователя USB – RS485



Если значение номера порта окажется больше 9, откройте «Диспетчер устройств» и найдите «СОМ и LPT» порты и устройство преобразователя. Откройте свойства (щелкнуть правой кнопкой мыши на название устройства преобразователя) этого порта, выберите вкладку «Параметры порта» и нажмите «Дополнительно», смените номер на подходящий (**Рис. 7**).

🚔 Диспетчер устройств		Свойства: STM Virtual COM Port (COM3)	×		
Файл Действие Вид Справка		Общие Параметры порта Драйвер Св	едения	дополнительные параметры сомз	
	устройства их устройства в устройства МПП Обсновить драйверы Опсночить Удалить Обсновить конфигурацию оборудова Свойства	Бит в селунду Биты данных Четность Стоповие онты Упревление потокот Дополнительно	9600 • 8 • Her • 1 • Her • Bocctailobarts yrionialian	☑ Использовать будери FIFO (требует Чтобы устранить ошкбок, попробуйт Чтобы ускорить работу, попробуйт Чтобы ускорить работу, попробуйт Вудер Приема: Меньше (1) Нонер СОМ-порти: СОМЗ СОМЗ (использае СОМЗ (использае) СОМЗ (использае)	ск совнестиность с UART (650) е унельнить значения увеличить значения. Вольше (14) (14) Больше (16) (16)
Открытие страницы свойств для выдел	енного объекта.		ОК Отмена		

Рис. 7. Смена номера порта устройства преобразователя

Активизируйте порт (нажмите кнопку «**Открыть порт**» в окне программы Настройка ДГВ-200). Включите питание датчика (**Рис. 8**).



Рис. 8. Включение питания ДГВ-200

1 – ДГВ-200; 2 – преобразователь USB-RS485 «ЭСКОРТ С-200»; 3 – (компьютер, ноутбук)

Нажмите кнопку «Опрос сети» - должен появиться перечень обнаруженных датчиков. Если ничего не появилось, попробуйте выключить питание датчика и начать с предыдущего пункта.

Выберите нужный датчик в выпадающем списке «Сетевой адрес», после этого должны появиться значения установок.

При необходимости установите нужный сетевой адрес. Номера устанавливаются в диапазоне 1...200. Чтобы датчик с новым номером был доступен, необходимо нажать кнопку «Опрос сети».

Установите нужный режим.



В случае влияния электромагнитных помех на работу датчика (и, соответственно, изменения заявленных в руководстве характеристик) следует подключить датчик к «массе» как показано на **Схеме 1**:



Схема 1. Подключение при наличии электромагнитных помех

6. УСТАНОВКА

6.1. Монтаж

Датчик устанавливается перпендикулярно излучателем к поверхности до которой измеряется расстояния. Необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей на корпус датчика, во избежание неправильных измерений расстояния, вследствие повышения измеряемой температуры относительно температуры воздуха.

Пример применения прибора в качестве датчика глубины высева показан на Рис. 9.



Рис. 9. Пример монтажа на плуге

1 –датчик; 2 – посевной комплекс

6.2. Подключение

Датчики поставляются со стандартной длиной кабеля 70 см. Кабель удлиняется проводом проложенным в гофре (длина 7 м).

Соединения проводов необходимо надежно загерметизировать, исключив контакт воды с медью. Например, на место соединения кабелей нанести слой силиконового герметика, надеть термоусадку подходящего размера и усадить ее с выдавливанием излишков герметика наружу.

Подключение питания (при подключение к бортовой автомобильной сети) необходимо производить в кабине.



Минус датчика необходимо подключить к массе автомобиля.

Назначение контактов в электрических соединителях см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3.



В случае влияния электромагнитных помех на работу датчика (и, соответственно, изменения заявленных в руководстве характеристик) следует подключить датчик к массе как показано на **Схеме 1** (стр. 8).

6.2.1. Программирование

Подключить по схеме (Рис. 10)



Рис. 10. Схема подключения при программировании

6.2.2. RS-485

Необходимо правильно соединить линии А и В (**Рис. 11**). При необходимости проверить напряжение на линиях (см. **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**).



ВНИМАНИЕ! Выход не имеет гальванической развязки, минус датчика и минус телематического терминала должны быть соединены.



Рис. 11. Схема подключения в режиме RS-485

6.2.3. Частотный режим

Подключить по схеме (Рис. 12)



Рис. 12. Схема подключения в частотном режиме

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Карта напряжений датчика

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания (красный, черный (масса) провода)	В	1024
Потребляемый ток от внешнего источника, не более	мА	30
Режим RS485 (цифровой) Напряжение: - линия A (оранжевый, черный (масса) провода) - линия B (белый, черный (масса) провода)	B B	1,2 1,3
В частотном режиме: Напряжение: - линия А (оранжевый, черный (масса) провода) - линия В (белый, черный (масса) провода)	B B	2,5 2,5
Частота	Гц	300 - 700

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Диаграмма направленности



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Назначение контактов в электрических соединителях

